

Notice structure machine à volants



Attention : la structure ayant une forte prise au vent, elle n'est pas faite pour être utilisée en cas d'intempéries. La ligue décline toute responsabilité en cas d'accident. Il revient aux dirigeants de club de prendre la décision de monter ou non la structure en fonction des conditions météorologiques.



Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=wab-HPyPVdM&feature=emb_logo

- Sortez la structure de sa bâche en déliant les sangles
- Déliez la structure sachant que les parties rouges représenteront la face supérieure et la face arrière du cube



- Dépliez la structure et mettez-la à plat au sol
- L'entrée d'air pour le souffleur se situe sur le boudin du bas à l'arrière de la structure



- Il n'y a aucun bouton pour activer la soufflerie, il suffit juste de la brancher sur le secteur



- La structure se gonfle rapidement, cependant il faudra la soutenir lors du gonflage
- N'hésitez pas à la soulever pour que l'air puisse entrer afin qu'il n'y ait pas de pli